



NOTICE

Consigne pour entretenir les surfaces acier (parties brutes) des meubles COCOSTEEL :

1- Nettoyez (frottez très légèrement) à l'aide d'une éponge, la surface présentant des traces jusqu'à leurs disparitions complètes pour retrouver le métal brut du début (attention ne JAMAIS frotter avec la partie verte de votre éponge. Toujours utiliser la partie jaune la plus douce).

2- Essuyez à l'aide d'un chiffon doux et sec.

3- Etalez la solution (cire de protection antirouille incolore) sur la surface propre avec un chiffon doux. Appliquez la solution uniformément. Nous vous conseillons de ne pas trop mettre de cire sur votre chiffon et de plutôt renouveler l'opération si nécessaire. Trop de cire peut entraîner un aspect brillant et gras du meuble.

4- Laissez la surface absorber la solution pendant une dizaine de minutes.

5- De possibles tâches ou des nuances de couleurs peuvent apparaître entre les anciennes et les nouvelles parties traitées.

Dans tous les cas, l'acier brut est une matière vivante qui se patine dans le temps. Cette notice d'utilisation n'est pas contractuelle et sert uniquement de conseils pour conserver le plus longtemps possible les meubles en acier brut. Bien entendu, cela est sous réserve d'utilisation normale du matériel.

Pour plus d'informations merci de contacter la société Cocosteel

www.cocosteel.fr

contact@cocosteel.fr